





_

_

 \cap

<u>_</u>

 \cap

0

コ



 $oldsymbol{\Phi}$

Δ







田立皿テーブル取扱説明書・料理集

MHR-100E形 家庭用



このたびは日立[IH]テーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

特長

IHヒーター

炎を出さず、高効率で立ち上がりが早い1.4kW。 揚げ物温度コントロール内蔵。

煮込み料理に便利な

IH 調理タイマー

余熱のあるうちは、高温注意ランプを点滅して お知らせ

高温注意表示

食材を入れて、自動調理メニュー(「丸焼き」 「切身・ひもの」)を選んでスタートするだけ

両面焼き自動ロースター

お手入れカンタン


フッ素コート焼網

ムダな電力をカット

待機時消費電力ゼロ



■ IH 加熱の原理



※コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この 磁力線の中に鉄系の鍋を置くとうず電流が発生し、 電気抵抗によって鍋自体が発熱します。

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	13	180
食塩	6	15	210	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	110
小麦粉 (薄力粉)	3	8	100	だし汁	5	15	200

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

(1mL=1cc)

この取扱説明書に掲載されている料理例の設定火力および時間などは目安です。

お願い 鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、設定火力等が異なってきますので、 料理の進み具合に応じて、設定火力や時間を調節してください。

ご使用の前に

安全のため必ずお守りください 4
各部のなまえとはたらき······10
使える鍋について 12

使いかた

III ヒーターの使いかた 14
III 調理タイマーの使いかた 16
IH ヒーターの調理例
揚げ物温度コントロールの使いかた ······ 20
揚げ物の調理例 22
ロースターの使いかた 24~31
自動調理 24
自動調理例と加熱時間の目安 26
手動調理
手動調理例 30

長くお使いいただくために

お手入	、れ	32
こんな	てときは	36
仕	様	39
保証と	アフターサービス	39

安全のため必ずお守りください

※この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例







この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるとを告げるものです。図の中や ものです。図の中や近傍に具体 近傍に具体的な禁止内容が描か 的な注意内容が描かれています。 れています。

この記号は禁止の行為であるこ

この記号は行為を強制したり指 示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。

<据え付けるとき>

⚠警告

アースを確実に取り付ける

故障や漏電の時の感電防止

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



■アース端子がある場合


リード線の先端の皮をむき、アース端子付きコンセントのアース端子に確実に固定 してください。

■アース端子がない場合

D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。

漏電しゃ断器の取り付けも行ってください。

※アース線の接地工事は「電気工事士」の有資格者が行うよう法律で定められてい ます。お買い上げ販売店か、お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)



ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

<据え付けるとき>

警告

電源は定格15A以上の専用コンセントを 単独で使い、他の器具と併用する分岐コン セントは使わない



傷んだ電源コードやプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない



感電・ショート・発火の原因

交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因

過熱・発火・火災の原因



電源コード・プラグを傷つけない 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近 づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加 工したりしない




電源コードが破損し、火災・感電の原因

! 注意

- ●製品の金属部がキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とキッチンの金属部を接 触しないようにするか、または製品の金属部がキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- ●製品は水平に設置してください。
- ●製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。
- ●この III テーブルは 「消防法設置基準」 に 基づく試験基準に適合しております。建 築物の可燃物から図のように離して設置 してください。


※製品側面及び後面は、ヒーター外周部より壁面までの



〔消防法 基準適合 組込形〕

製品の前面はできるだけ広くあけて、通行時や冷蔵庫、家 具などの扉が当たらないようにしてください。

■左記寸法がとれない場合には、防熱板を 取り付けてください。



防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の木壁温度が室温 35℃の時100℃を越えない断熱性を有すること。

くご注意>

- ●排気が当たりますので本体幅の上側範囲内にコンセントを取り 付けないでください。
- ●電源コードやアース線が本体下部に入らないよう取り付けてく ださい。



安全のため必ずお守りください(つづき)

<使用するとき>

魚警告

改造は絶対にしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり、修理を行わない



プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因



火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または別紙の 「ご相談窓口一覧表」の窓口にご相談ください。

カーテンなどの可燃物の近くで使用 しない

火災の原因




子供など取り扱いに不慣れな方だけで使 用させたり、乳幼児に触れさせない

本体に水をかけない

感電・ショート・発火の原因



感電・やけど・けがの原因



どの異物を入れない

吸・排気カバーやすき間にピンや針金な

感電や異常動作によるけがの原因



濡れた手でプラグを抜き差ししない

感電・けがの原因



揚げ物調理中はそばを離れない

火災の原因



付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。

鍋は中央に置いてください。

底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。

必ず IH ヒーターの揚げ物温度コントロールを使用し、付 属の天ぷら鍋で調理してください。(20ページ)

油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しない。

油は500g(0.56L)~800g(0.9L)の範囲で調理して ください。

鍋が違ったり油の量が少ないと、油が過熱され発火する恐 れがあります。

また油の量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因 になります。

炒め物・焼き物など油を使う料理をするときもそばを離れ ないでください。また、加熱し過ぎないように設定火力を 調節してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を落 としたり、衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使用 すると過熱や異常動作、感電の原因

電源スイッチを切ってコンセント からプラグを抜いて使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。




トッププレートの上に物を載せない

火災・故障の原因

下記の物は特に注意してください。

- ●可燃物や引火物(ふきん・紙・アルミホイル・油など)
- ●磁気の影響を受けやすいもの

キャッシュカード、磁気 テープ、自動改札用定期 券、時計、ラジオなど




/ 注意

接触禁止

使用中や使用後しばらくはトッププレー トやロースタードアなどの高温部に触れ ない


やけどの原因

特に鍋をおろした直後は、 トッププレートが熱くなっ ているため、手を触れない でください。




心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよく ご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあります。




火災の原因



吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気 カバー付近に手、顔、鍋のとってを近 づけない


火災・やけどの原因



トッププレートの上に直接食材を載せて 調理しない

発火・異常動作の原因

魚を焼いたり、しょうゆ 汁などがたれる調理はし ない



缶詰やアルミ箔など、鍋以外のものを 載せない

破裂したり赤熱して、 やけどやけがの原因




他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使わない

揚げ物温度コントロールが働かず、異常過熱し、 火災の原因

調理以外の用途に使用しない

火災・故障の原因





油煙が多く出たら電源を切る

油が高温になっているので、続けて加熱すると 発火し、火災の原因



鍋は不安定な状態で使用しない

不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や



鍋の落下によりやけどやけがの原因

鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない やけどの原因



鍋の下に紙などを敷かない




使用後は電源を切る

火災の原因



使わないときはダイヤルを収納して電源スイッチ を「切」にしてください。

長期不在のときは、コンセントからプラグを抜い てください。



注意


揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する やけどの原因



に必ず先端のプラグを持って引き抜く



感電・ショート・発火の原因



ロースターは必ず受皿に水を入れて使用 する

火災の原因



※続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

使用中は本体から離れない

調理物が発火する恐れ

※本体から離れるときは、必ず電源を切ってください。



お手入れは本体が冷えてから行う

やけどの原因




空だきや必要以上に加熱をしない

鍋やトッププレートの破損の恐れ 過熱により調理物の発火、

やけどの原因



プラグを抜くときは電源コードを持たず



不安定な場所や熱に弱い敷物上では使用 しない

やけど・火災の原因

プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが 付着している場合にはよく拭く

火災の原因




ロースター使用中に調理物が発煙・発火 した場合は、すぐに電源を切り、次の手 順で消火する



①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ ※このときロースタードアの周囲から煙が出ます。

③コンセントからプラグを抜く



●炎が消えるまでロースタードアを引き出さない。

(空気が入り、炎が大きくなります。)

●ロースタードア(ガラス窓)に水をかけない。 (ガラスが割れます。)

ロースターを使用するとき

使用中や使用後はロースタードア (ガラス)に水をかけない

高温になっているところに水をかけると 割れる恐れ



受皿には水以外のもの(例えばアルミホ イル・クッキングペーパー・グリル石な ど)を入れて使用しない



油が過熱し、発煙・発火する恐れ また、自動調理がうまくできない原因

ロースタードアを持って勢いよく引き 出したり、持ち上げながら引き出した りしない

受皿から水がこぼれたり、ロースタードアや 受皿・焼網などが落下して、やけどやけがを したり、破損の原因



ロースターの庫内や受皿は、魚などの油 がたまらないよう使用の都度掃除をし、 定期的にお手入れをする

火災の原因

※続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

お願い

トッププレートの上で、IIIIジャー炊 飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使 わない

磁力線により本製品が故障する原因



IHI ヒーターは磁力線が出ているため、 磁気に弱いものを近づけない



●キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券 など(記憶が消える原因)

本体の下に可燃物(紙・アルミホイル ・テーブルクロス等)を敷いたり置い たりしない

発火・火災の原因



ダイヤルに煮汁などを付けたまま押し込


煮汁が固まってダイヤルが出なくなる恐れ








各部のなまえとはたらき



部品の交換・	03年12月現在		
部品名	部品番号	希望小売 価格	
焼 網 (消耗部品)	HTW-4DD 032	1,500円 (税別)	
天ぷら鍋	HT-N40	2,500円 (税別)	



天ふら鍋(付属品) 1個 揚げ物調理をするときに 使います。 ※他の調理(炒め物・煮 物など)に使用しない でください。 食品衛生法の基準に適合

過熱防止機能(本体·IIIヒーター)

吸気口や排気口がふさがれていたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の温度が異常に上がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。

鍋無し自動停止機能(III)ヒーター) …… 調理中に鍋をおろすと、約30秒後、メロディーが鳴り、通電を停止します。

小物検知機能(Ⅲピーター)

誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径約11cm以下の鍋を載せてIIIヒーターを通電すると、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。また使えない鍋のときにも働きます。(12ページ)

揚げ物鍋そり検知機能(Ⅲヒーター)

揚げ物温度コントロール使用時、鍋底に2mm以上のそりがあったり、 変形していると、ブザーが鳴り、通電を停止します。

注 意 表 示

トップブレートやロースターの温度が高温であることを、トップブレートの場合は高温注意ランプが点滅し、ロースターの場合は焼きかげんランプが点滅し、高温注意を表示してお知らせします。 Ⅲ ヒーターまたはロースターを使用し、一定時間経過すると通電を停

忘れ防止機能

油の温度が設定温度に達した場合(揚げ物温度コントロール時)、IIII調 ・理タイマーが終了した場合、ロースターの自動調理が終了した場合、メ ロディーやブザーでお知らせします。

操作パネル IHヒーター操作・表示部 火力表示ランプ メニュー表示 自動。為明古 質 弱火 強 中火 強火 ランプ タイマー表示 160 170 ■ **109-05**の タイマーキー メニュー選択 カ 込 火ル / 温度調節 +-メニュー スタート 10分 1分 選択 tŋ スタート/切 ● ● ● 無きかけん 適温ランプ +-電源 🏺 電源ランプ 焼きかげん ランプ 切り入 焼きかげん 油温設定目盛 揚げ物キー 雷源スイッチ(電源の入/切) ダイヤル(田ヒーターの入/切・火力調節) 火力の目安 ●IIIIヒーターの火力の見かたは下図のようになります。 強火 100W 300W 500W 1.000W 1.400W 相当

ダイヤルで火力を設定するときのブザーは、とろ火、弱火、中火、強火の火力目安の切り換わり時にのみ音が鳴 ります。弱火(弱)と弱火(強)で火力を変えてもブザーは鳴りません。

IIII 盟理タイマー終了などをメロディーでお知らせします。お好みによってメロディーをブザーに切り換えると きは、電源スイッチを「入」にし、ダイヤルを収納した状態(全てのヒーターの通電を行っていない状態)で、タイ マー1分キーを3秒間押します。「ビビッ」とブザーが鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザーをメロディー にもどすことができます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)

使える鍋について

- ■鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。
- マークのある鍋をお勧めします。

(鍋の説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。)

ご注意

●ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきしたり、焦げ付かせないようにしてください。

	鍋の材質・種類	類	田ヒーター
鉄	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		0
	磁性ステンレス (磁石につくもの18-0)).	O
	非磁性ステンレス (磁石につかないもの 18-8、18-10)	• 鍋底の厚さ 1.5mm以下	0
ステン レ ス	3	• 鍋底の厚さ 1.5mmを超え 2.0mm以下	人 火力が弱くなる場合があります
		• 鍋底の厚さ 2.0mmを超える もの	★ 加熱できません
多層鍋	間に鉄をはさんでい鍋底が18-0ステン (鍋底に磁石がつく:	レスのもの	磁石のつきが悪いものは火力が弱くな る場合があります
多眉鹀	• 間にアルミや銅をは	さんでいるもの	★ 加熱できません ※2
銅 アルミ	両手鍋・やかん・フラ 片手鍋・雪平鍋・親子		★ 加熱できません
耐熱ガラス 陶器など			★ 加熱できません ※]
直火用 魚焼き器	・底面にホーロー加工	したもの	底面のホーローが溶けて焼き付き、トップ プレートを破損する原因になります。

- ※1「IIIで使える」と表示している土鍋でも、トッププレートが傷ついたり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わない でください。
- ※2 **⑤ (3) (5) [1) (5) (3) (4)** のマークのある鍋は使用できます。

12~26cm

鍋の形状 鍋底が平らで底の直径が 12~26cmのもの • 鍋底が丸いもの

- 鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの



使える鍋についてのご注意

鍋底の水分や汚れ、異物などは必ず拭き取ってからご使用ください。

|IH||ヒーターをご使用になったとき、鍋の種類によって音(ジー音)が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、製品の異常ではありませんので、そのままご使用く ださい。

鍋の見分けかた



使える鍋

火力表示ランプが「中火」で点灯します。



空だきにならないように確認が終わったら速やか に停止してください。

使えない鍋

火力表示ランプが1個づつ順送りに点灯します。



約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停 止します。

確認後はダイヤルを押してヒーターの通電を停止し、電源スイッチを「切」にする。

IIIヒーターの使いかた

※ロースターとの同時使用はできません。

進 備

●鍋に材料を入れ、Ⅲヒーターの中央に置く(※空だきはしないでください)

②電源を入れる



Ⅲヒーターは高火力のため、火力が強すぎると鍋底にこびりついたり、焼きむらの原因になります。 火力の目安を参考にして、状況に合わせて調節してください。(水を沸とうさせるときは、ふたをすると早く沸とうします。)

火力	6.7 de	56	火	nda etc	744 .1.	調理ポイント	
× "	とろ火	55	強	中火	強火	「強火」 …水を沸とうさせたり、肉を焼	
X==-	100W相当	300W	500W	1000W	1400W	くとき。 …炒めものに。	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		蒸し	焼き	予 熟	焼く	「中火」 …煮ものなど、煮汁が多いものをひと煮立ちさせるとき。	
型りる 五目 チャーハン				矛 熟	焼く	「弱火(強)」…卵料理やクレーブなど。 煮魚やひと煮立ちした煮もの を煮込むとき。	
かでる スパゲティ ミートソース			- 素	予 蒸 込む	焼く	「とろ火」~「弱火(強)」 …カレーやボタージュなど粘性	
[2] ボークカレー		煮込む		予 熱	炒める	のあるものを煮込む調理に。 「とろ火」…保温に。	

※火力の目安は、当社別売品の鍋を使用した場合です。

※表の火力は目安です。鍋の種類・形状・材質・材料の量などにより異なります。

※少量の材料を加熱するときは、火力の目安より弱めにしてください。

お願い

- 調理をするときはそばを離れないでください。
- 煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。特に Ⅲ 調理タイマーを使用するときは焦げ付きに注意してください。
- みそ汁やカレーのルーなど底に沈澱しやすいものを温めなおすときは、弱火でかき混ぜながら行ってください。
- ※鍋底に沈澱したみそやカレーのルーなどが温まると突然吹き上がったり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどの恐れがあります。
- 少量の油を入れて予熱する場合は、設定火力を弱めにするなど、加熱しすぎないように注意してください。※油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- 鍋底の薄いもの、鍋底がそっているフライバンや鍋は、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

操作のしかた

◀ ダイヤルを押す



- ●ダイヤルが出て、火力表示ランブ「中火」が点滅します。
- ※ダイヤル操作は電源スイッチを「入」にした後、 電源ランブが点灯してから行ってください。
- ※安全のためダイヤルを押しただけではヒーターに 通電されません。

ク ダイヤルを回す



- ●ダイヤルを回すと火力表示ランプ「中火」が点灯に 変わり通電を開始します。
- ※ダイヤルを回さないと約30秒後に火力表示ランブ が消灯します。再度ダイヤルを押し出してください。
- ●通電を開始した約1秒後、ダイヤルを回すと火力調節ができます。

3 調理が終わったら ダイヤルを押し込む



- ●火力表示ランプが消灯し、通電を停止します。
- ●トップブレートが高温の場合は高温注意ランプが 点滅し、高温注意表示をします。
- ●通電開始から約45分で切り忘れ防止機能が働き通電を停止します。ただし、[Ⅱ] 調理タイマー使用中は切り忘れ防止機能は働きません。

4 使用後は電源スイッチを「切」にする

●電源を切っても、トップブレートの温度が約80℃ 未満になるまで高温注意表示を続けます。

III調理タイマーの使いかた

※ロースターとの同時使用はできません。

準備

- 鍋に材料を入れ、Ⅲヒーターの中央に置く
- 2 電源を入れる
 - ●電源スイッチを「入」にします。
 - ●電源ランプが点灯します。
- ○この III 調理タイマーは残時間タイマーです。
- ◎ [Ⅲ] 調理タイマーのセットできる時間は「中火」・「強火」で1分~1時間、「とろ火」・「弱火」で1分~5時間です。
- ◎揚げ物温度コントロール時は、使用できません。
- ○ロースター調理時には使えません。



操作のしかた

1 田 ヒーター通電中に 10分 1分 のどちらかを 地本



- ●希望の時間をセットします。(20分にセットした場合)
- ●長時間、で使用になるときは、途中でかき混ぜる などし、ふきこぼれや、焦げ付きに注意してくだ さい。



10分 1分 から指を離す



10分 1分

- ●時間をセットし、約3秒間放置するとブザーが鳴り、 タイマー表示が点滅から点灯に換わり、 III 調理 タイマーがスタートします。
- ●途中で [II] 調理タイマーを解除するときは、もう 一度タイマーキー [10分 | 1分] のどちらかを押してく ださい。
- ●セット時間を間違えてしまったときは、もう一度 タイマーキー 10分 1分 のどちらかを押して、始め からセットしてください。

→ Ⅲ 調理タイマーの終了



● III 調理タイマー終了時はメロディーでお知らせし、 通電を停止します。

使用後は電源スイッチを「切」にする

●電源を切っても、トッププレートの温度が約80°C 未満になるまで高温注意表示を続けます。

IIIヒーターの調理例

煮る



ポークカレー

1311(-> (>3)	
豚肉 (2cm角切り)・・・・150g	
塩・こしょう・・・・・・各少々	
にんじん・・・・・・中1/2本	
玉ねぎ・・・・・・・・・・中1個	

材料(214)

カレー	-JV- ·	1/2箱(約60g)
水		-380~	400mL
44-5	Mich		++111

730kcal(1人分)

じゃがいも ……中1個下ごしらえ

○にんじんは乱切りにし、玉ねぎはくし形に切る。 ○じゃがいもは乱切りにして水にさらし、水気をきって おく。

○豚肉は、軽く塩・こしょうをする。

作りかた

①鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ油を入れてからヒ ーターを「入」にし、設定火力を「中火」にする。

②設定火力を「強火」にし、鍋に豚肉を入れて炒め、次に にんじん・玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。

③水を加え、沸とうしたら設定火力を「中火」にし、カレールーを加えかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜながら設定火力「弱火(強)」~「とろ火」で30~40分煮込む。

ひとくちメモ

☆じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切 りにするか、途中から加えるようにすると良いでしょう。

スパゲティ(ミートソース)

510kcal(1人分)

塩 ・・・・・・・小さじ 1/6

砂糖・・・・・・小さじ 1/2

こしょう……少々

にんにく(薄切り)・・・・・1片

材料 (2人分) スパゲティ・・・・・200g 塩・・・・・・大さじ 2

じ1 パセリ・・・・・・・少々

作りかた

①鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、設定火力を「弱火(強)」~「中火」にする。

②鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加えへので味付けし、一度煮立ったら設定火力を「中火」~「強火」にして3~5分煮つめる。

③大きめの鍋にたっぷりの水(3L)を、設定火力を「強火」 で沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加えます。

④スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながらふきこぼれないように設定火力「中火」でゆでます。指でつまんでちぎってみて、芯が少し残っているくらいまでゆでる。

⑤ゆで上がったら手早くざるに上げ、水気をきって器に 盛り、②をかけバセリを散らす。

ひとくちメモ

☆スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。 ☆たっぷりの湯を使い、 ゆで上げ時間を守ることがポイン

☆トマトソースをベースにして、お好みの具を使います。
☆設定火力の調節は、鍋や水量により異なります。 調理の状況に合わせて調節してください。





ハンバーグステーキ

材料(2人分)

210kcal(1人分)

40	き肉······200g	サラ	梦
玉ね	ぎ小1/2個		1
バタ	- ・・・・・・・・大さじ1	₿	7
ſ	パン粉・・・・・・大さじ2		K
	牛乳・・・・・大さじ11/2		
a	卵12個	10	17:
A	悔	7	=

g サラダ油・・・・・・・大さじ1 目 トマトケチャップ・・大さじ3 ウスターソース・・大さじ2 ドミグラスソース・・大さじ1

【つけ合わせ】 フライドポテト いんげんのリテュー にんじんグラッセ

下ごしらえ

ナツメグ・・・・・・少々

こしょう ・・・・・・・少々

○玉ねぎは、みじん切りにしておく。○ソースは **B**を合わせ、ひと煮立ちさせておく。

作りかた

①フライバンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、設定火力を「中火」にする。フライバンがあたた まったらバターを入れて溶かし、玉ねぎを入れうすく 色づくまで3~4分炒め、皿に広げてさます。

②ボールに牛ひき肉・▲・①を入れて粘りが出るまでよく混ぜ、4等分にし、形を整える。

③フライバンをヒーターの中央にのせ、設定火力を「強火」 にしてフライバンを熱し、サラダ油を入れ全体に広げる。 そこに②を入れる。焼き色がつくまで約3分焼く。

④良い焼き色がついたら裏返し、設定火力を「弱火(強)」 にし、ふたをして5~6分蒸し焼きにし、中まで火を通す。 ⑤器に盛り、ソース・つけ合わせを添える。

焼 く



ひとくちメモ

~うす焼き玉子やクレープなどを作るときは~

☆フライバンは最初から「中火」~「弱火」で熱してく ださい。

☆サラダ油を多めに入れてフライバン全体になじませて、 余分な油をふきとってください。

☆生地(卵)入れるタイミングは生地(卵)を箸の先につけてフライバンに落として、サッと半熟になるくらいが目安です。

☆フライバンは厚手のもので、表面にフッ素加工してあるものが使いやすいです。

炒める



五日チャーハン

才料(2人分)	580kcal (1人分)
ばん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	那・・・・・ 1個 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

下ごしらえ

○焼き豚と生しいたけは、約1cm角に切る。

○ねぎはあらみじん切りに、グリーンピースは熱湯をかけておく。

むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。

作りかた

①フライバンをヒーターの中央にのせ、サラダ油を入れてからヒーターを「入」にし、設定火力を「中火」にする。
②卵を入れて手早くかき混ぜながらぶんわりとしたいり卵を作り、取り出す。

③フライバンにラード1/2量を入れ、設定火力「中火」で 熱し、水気をきったむきえびをさっと炒めて取りだし、 残りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順 に炒めて取り出す。

④フライバンを設定火力「強火」で熱し、サラダ油を入れてごはんをほぐしながら炒め、②・③を加えてさらに炒め、最後に▲で味を調える。

ひとくちメモ

☆ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、 パラッと仕上がらないので、ざるなどに広げて軽く 蒸気をとばしておきます。

☆フッ素加工のフライパンで炒めると焦げ付きが少なくできます。

揚げ物温度コントロールの使いかた

※ III 調理タイマーは使用できません。

※ロースターとの同時使用はできません。

進 備

- ●油量が少なかったり、鍋底に凹凸やそりのある場合は、油温が設定温度より高くなり、発火の原因 になります。



※油量500g (0.56L) 未 満で調理したり、鍋をず らして置かないでください。 油温が上がり過ぎたり、 正しく温度調節できなく なり、発火の原因になり ます。



- ●電源スイッチを「入」にします。
- ●電源ランプが点灯します。



揚げ物の設定油温の目安

※材料の状況に合わせて、設定油温を調節してください。

設定油温メニュー	150	160	170	180	200	調理ポイント
天ぷら(野菜)						●油は新しい油を使ってください。(揚げているときに細かい泡がいつまでも
天ぷら(魚介類)						消えない油は古くなっています。) ●油温は左表を参考にして調節してくだ
フライ						さい。(油の量や材料の種類・量によ り異なります。)
冷凍食品						●一度に揚げる材料の量は、油の表面積 の半分程度が目安です。
ドーナツ						●材料が浮き上がり、周りの泡が少なく なったら出来上がりです。

魚警告

揚げ物調理中はそばを離れない

火災の原因

付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。 底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。

必ず III ヒーターの揚げ物温度コントロールを使用し、 付属の天ぷら鍋で調理してください。

調理中にそばを離れるときや調理後は、必ず電源を切り、 鍋をトッププレートからおろしてください。

油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しない。

油は500g(0.56L)~800g(0.9L)の範囲で調理してください。

鍋が違ったり油の量が少ないと、油が過熱され発火する 恐れがあります。

また油の量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

操作のしかた

●揚げ物キー、油温設定目盛が点灯し、油温設定ランプが「180」で点滅します。

グイヤルを押す



- ●ダイヤルが出て設定油温「180」で通電を開始します。ダイヤルを押し出した後に、揚げ物キーを押しても設定油温「180」で通電を開始します。
- ●ダイヤルを左右に回してお好みの油温に合わせます。 ダイヤルを回すと150、160、170、180、200の 中から選択できます。
- ●設定油温に達すると、メロディーが鳴り、適温ランプが点灯してお知らせします。
- ※設定油温は目安です。油量や材料の種類により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。
- 3 調理が終わったら ダイヤルを押し込む
- ●トッププレートが高温の場合は高温注意ランプが 点滅し、高温注意表示をします。
- ●通電開始から約45分で切り忘れ防止機能が働き通電を停止します。
- # 使用後は電源スイッチを 「切」にする
- ●電源を切っても、トッププレートの温度が約80℃ 以下になるまで高温注意表示を続けます。

お願い

- ※次のような使いかたをした場合、揚げ物鍋そり検知機能が働き、通電を停止する場合があります。
- (1)鍋底が約2mm以上そっていたり、変形した鍋を使用した場合
- (2)鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合
- (3)予熱中に油を注ぎ足した場合
- 鍋やトッププレートを確認し、正しい鍋に取り換えたり、トッププレートをお手入れしてからご使用ください。また、(3)の場合は、ダイヤルを押し込み揚げ物温度コントロールを終了し、もう一度揚げ物温度コントロールを設定してください。
- ※油の種類によっては、油煙が出る温度が異なります。
- 油の説明書をよくお読みになりご使用ください。
- ※付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。鍋底が変形して使えなくなります。

揚げ物の調理例

揚げる



天ぷら

材料(2人分)	320kcal (1人分)
揚げ油・・・・・・	••••••800g
えび ・・・・・・・・	·····································
なす・・・・・・・・	•••••1個
レそ ・・・・・・・	2枚
生しいたけ・・・・	2枚
三つ葉・・・・・・・	·····15本
)· · · · · · · · 適量
例 · · · · · · · · ·	

作りかた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。
- ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくりと混ぜる。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に設定し、「適温」が 点灯したら、野菜・えびを揚げる。

ひとくちメモ

衣はだまが残るぐらいにさっくりと切るように混ぜ、 粘りを出さないようにします。

油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカリッと揚がります。

小麦粉 (薄力粉) のかわりに、市販のてんぷら粉を 使うと手軽にできます。

設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油 温を調節してください。

揚げる



鶏の唐揚げ

材料(2人	分)		300kcal (1人分)
鶏も	も肉・・・・・・・ しょうが汁・・・ 塩・・・・・・・ 酒・・・・・・・	・・・・・・・・・・250g ・・・・・・小さじ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
片栗粉 ・・・・・・・ 揚げ油 ・・・・・・・		粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		ナ合わせ】 ン・・・・・・・・・・・・・・・・・	1⁄2個

下ごしらえ

○鶏もも肉は竹串で皮を刺し、4cm角のそぎ切りにしてボールに入れ、 たかを加えて手でもみこみ15~30分おき、揚げる直前に汁気をペーパータオルで取り、片栗粉を全体にまぶします。

○レモンは、くし形に切っておく。

作りかた

①天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定する。

②「適温」が点灯したら、鶏もも肉を入れ、ときどき裏返しながら3~4分かけて揚げる。

とんかつ

*	F40 [see] (3.1.4)
材料(2人分)	540kcal (1人分)
豚ロース肉(約1	00g くらいのもの)・・・・・・ 2枚
塩 · · · · · · · · ·	·····少々
こしょう・・・・・・	·····少钦
)· · · · · · · · 適量
卵(溶きほぐす)・	······································
パン粉 ・・・・・・	
揚げ油・・・・・・・	8009

作りかた

- ①豚肉は筋切りして、塩・こしょうをする。
- ②豚肉に小麦粉をまぶして、余分な粉をはたいて、溶き卵・ パン粉の順につける。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定し、「適温」が 点灯したら、②の2枚をそっと入れて色よく揚げる。

揚げる



油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふき取る

特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。





いかやゆで卵などは揚げすぎない

長時間揚げると破裂することがあります。特に、 けんさきいか・するめいかなどは注意してください。 鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認を。

衣や生地作りに注意

天ぷらの衣は固すぎないように。

水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶして から衣をつけてください。

ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて揚げてください。

冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく 落としてから入れてください。

油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料

